

Monteringsvejledning

(Til ekspansionsmuffe 200/188, 250/234 og 315/290)



1. Tilkoblingsrøret renses indvendig for kloaksnavs og tørres derefter ved svag varme med en gasbrænder, påsat et 50 mm brændehoved.



5. Varm derefter ved svag varme med gasbrænderen inde i ekspansionsmuffen. Husk at varme hele ekspansionsdele lige meget. Den øverste del behøver ikke så meget direkte varme, da varmen automatisk vil stige til vejrs. Denne proces tager ca. 3 - 4 min.



2. Ekspansionsmuffen er leveret med 2 forskellige størrelser gummiringe. Der bruges blot den som passer bedst.



6. Straks efter opvarmningen af ekspansionsmuffen indsættes kloakbolden påsat filt. Midten af bolden skal sidde midt for ekspansionsdelen.



3. Når det bedst passende gummiring er valgt, påsættes denne på den reifede del af ekspansionsmuffen. Derefter presses muffen ind i tilkoblingsrøret og gummiringen vil under processen rulle ind til ca. midt på ekspansionsdelen.



7. Derefter blæses kloakbolden op så den danner tryk mod ekspansionsmuffen. Dette vil få muffen til at ekspandere ud til tilkoblingsrøret. Undervejs kan trykket øges en smule. Efter ca. 2-3 min. kan kloakbolden afmonteres og det øvrige arbejde kan fortsættes.



4. Dernæst skal der bruges en passende kloakbold eller spærreballon, samt et passende stykke filt. Kloakbolden skal have en størrelse så denne kan presse ekspansionsmuffen ud til tilkoblingsrørets indvendige diameter. Filtens størrelse skal kunne nå rundt om kloakbolden ca. 3 gange. Dette er fordi varmen ikke skal beskadige kloakbolden. For at spare tid senere i monteringen kan bolden blæses op, så den ca. mangler 2 cm i at nå ud til tilkoblingsrørets indvendige diameter.