

Monteringsvejledning

Til store ekspansionsmuffer (200/188, 250/234, 315/290)



1. Tilkoblingsrøret renses indvendig for kloaksnavs og tørres derefter ved svag varme med en gasbrænder, påsat et 50 mm brændehead.



2. Ekspansionsmuffen leveres med 2 stk gummiringe. Placer gummiringene som vist på billedet, og pres derefter muffen ind i tilkoblingsrøret.



4. Varm derefter ved svag varme med gasbrænderen inde i ekspansionsmuffen. (Kun den reducerede del)
Husk at varme hele ekspansionsdele lige meget. Den øverste del behøver ikke så meget direkte varme, da varmen automatisk vil stige til vejrs. Denne proces tager ca. 5 – 7 min.
Bemærk man kan se at den reducerede del får et skinnende skær, samtidig med at den ekspanderer.



5. Straks efter opvarmningen af ekspansionsmuffen indsættes kloakbolden påsat filt. Midten af bolden skal sidde midt for ekspansionsdelen.



3. Dernæst skal der bruges en passende kloakbold eller spærreballon, samt et passende stykke filt. Kloakbolden skal have en størrelse så denne kan presse ekspansionsmuffen ud til tilkoblingsrørets indvendige diameter. Filtens størrelse skal kunne nå rundt om kloakbolden. Dette er fordi varmen ikke skal beskadige kloakbolden.



6. Derefter blæses kloakbolden op så den danner tryk mod ekspansionsmuffen. Dette vil få muffen til at ekspandere ud til tilkoblingsrøret. Undervejs kan trykket øges en smule. Efter ca. 3-5 min. kan kloakbolden afmonteres og det øvrige arbejde kan fortsættes.