

# Monteringsvejledning til Ekspansionsmuffe (50 & 75 mm)

1. Tilkoblingsrøret renses indvendig for kloaksnæv, og røret tørres derefter med svag varme. (Det er vigtigt at røret bliver så rent og tørt som muligt)

2. Den vedlagte H. L Silikonepakning åbnes, og der påsættes to omgange silikone på den reducerede ende, som vist på billedet.  
Når H.L Silikonepakningen er påført, "skrues" ekspansions muffen ind i tilkoblingsrøret.



3. Påsæt blæserøret (lille blæserør på 30 cm.) på varmepistolen.  
Indstil varmepistolen på ca. 350 grader.



4. Derefter bevæges blæserøret frem og tilbage i en roterende bevægelse inde i røret på det reducerede stykke af ekspansionsmuffen. (Varm ikke på røret, som der ikke er reduceret.)  
Monteringstiden er ca. 1-2min.



Varmen fra pistolen får muffen til at udvide sig helt ud til rørvæggen og får dermed H. L Silikonepakningen til at flyde ud og lave en tæt samling.

5. Under ekspandering, kan man tage fat i muffen, og prøve at dreje den med let hånd. Når dette ikke er muligt længere, er muffen monteret korrekt.  
BEMÆRK: Selve H. L Silikonepakningen er stadig flydende, og dermed er det muligt at hive muffen ud af tilkoblingsrøret eller dreje den, ved brug af vold.  
Er muffen udvidet til rørvæggen, er muffen korrekt monteret, og er tæt selvom pakningen er flydende. Selve silikone pakningen er helt hærdet op efter 12 - 24 timer.